

ECOLINE

PROGRAMOVÁNÍ:

1. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu LEARN (na straně centrální jednotky) (rozsvítí se červená dioda)
2. Stiskněte vybrané tlačítko na dálkovém ovladači (dioda zhasne)
3. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači (stejně jako v bodě 2 LED dioda začne blikat)
4. Počkáme, dokud dioda zhasne a znovu stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. (dioda se rozsvítí asi 1 sekundu a zhasne)

Vysílače byl naprogramován. Další ovladače se programuje stejným způsobem jako programování prvního vysílače.

ŘÍDIC JEDNOTKA:

- 1 - ON - impulsový provoz
OFF - jednotka běží v režimu nahoru / stop / dolů
- 2 - ON - s přidržením
OFF - bez přidržení

